

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/poorboys-ceramic-surface-prep-473-ml-p-179469.html>

## Poorboy's Ceramic Surface Prep 473 ml

Cena brutto	<b>59,90 zł</b>
Cena netto	<b>48,70 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PB-CSF-16</b>
Kod EAN	<b>799418062747</b>

### Opis produktu

Przed aplikacją powłoki ceramicznej niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni. Czy to olejki po pastach polerskich, stare warstwy wosku, dressingi oparte na bazie silikonu, lub śladowe ilości substancji powierzchniowo czynnej pochodzącej z szamponu do mycia – każdy z tych czynników może stanowić przeszkodę. Poorboy's World Surface Prep Spray jest zaprojektowany w sposób umożliwiający usunięcie wszystkich z wyżej wymienionych pozostałości umożliwiając aplikację powłoki na prawdziwie czystą powierzchnię. Ceramiczne powłoki zapewniają ponadprzeciętną wytrzymałość. Użycie przed aplikacją Surface Prep marki Poorboy's World sprawi, że twoja powłoka lepiej zwiąże z powierzchnią dla dłuższej wytrzymałości i niezwykle trwałego zabezpieczenia. Przed aplikacją powłok używaj Poorboy's World Surface Prep Spray na powierzchniach takich jak: lakier, szkło, felgi, plastik, chrom, i niemal każdej innej zewnętrznej powierzchni nadwozia. Poorboy's World Surface Prep Spray zawiera IPA (alkohol izopropylowy) i potrójnie filtrowaną demineralizowaną wodę oraz dodatek lubrykantu, aby uniknąć pozostawiania mikrozarysowań podczas przecierania powierzchni mikrofibrą. Wierzymy, że Poorboy's World Surface Prep Spray jest niedrogim ubezpieczeniem które pomaga upewnić się, że twoja powłoka trwale i mocno zwiąże z powierzchnią. Czym to jest i jak działa? Roztwór lubrykantu i alkoholu izopropylowego Do użycia przed aplikacją powłok ceramicznych łatwa aplikacja „Spray-on, Wipe-off” Szybko przygotowuje powierzchnię do aplikacji ceramiki. Bezpieczny do użycia na powierzchniach takich jak: Lakier Szkło Felgi Gładki plastik Chrom Teksturowany plastik Sposób użycia: Używać na chłodnej powierzchni w dobrze wentylowanych przestrzeniach. Pracuj w sekcjach o wymiarach około 10 x 10 cm. Spryskaj powierzchnię lekką mgiełką środka Poorboy's Surface Prep i przetrzyj ręcznikiem z mikrofibry. Obróć ręcznik na suchą stronę lub użyj drugiego ręcznika i przecieraj delikatnie powierzchnię aż będzie czysta i przejrzysta.