

Link do produktu: <https://bizongarage.pl/canchecked-multi-function-display-mfd32-gen-2-toypta-supra-mk5-a90-a91-rhd-p-6157.html>



CANchecked Multi Function Display MFD32 GEN 2 Toypta Supra MK5 A90 A91 - RHD

Cena brutto	2 699,99 zł
Cena netto	2 195,11 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	331496811
Kod producenta	CC37025

Opis produktu

Wyświetlacz MFD32 GEN2 Toyota Supra A90/A91 Mk5 RHD Z dumą prezentujemy Zaawansowany wyświetlacz CANchecked MFD32 dedykowany do samochodu Toyota Supra Mk5. Ten najnowocześniejszy wyświetlacz zapewnia dostęp do wszystkich danych z jednostki sterującej silnika. Nasz wyświetlacz wysyła zapytania do czujników bezpośrednio za pośrednictwem protokołu Can Bus i prezentuje informacje na naszym niezawodnym wyświetlaczu MFD32. Wyświetlacz MFD32 Toyota Supra Mk5 płynnie integruje się z wnętrzem pojazdu dzięki niestandardowej ramce, naśladującej oryginalną część. Dopracowaliśmy specyficzny dla producenta protokół Can Bus, aby osiągnąć maksymalną szybkość zapytań. Kluczowe cechy: Doskonała integracja z wnętrzem pojazdu Odczyt maksymalnie 128 czujników 10 indywidualnie konfigurowalnych widoków za pomocą oprogramowania DSS - Display Setup Software Wstępnie skonfigurowane widoki umożliwiające natychmiastowe użytkowanie łatwa instalacja plug-and-play - wystarczy podłączyć i można rozpocząć użytkowanie 4 dodatkowe wejścia analogowe do pomiaru temperatury spalin, ciśnienia oleju i innych parametrów Doskonała czytelność dzięki opcjonalnej folii antyodblaskowej Dodatkowe funkcje: Pomiar wydajności: Zmierz swoje czasy przyspieszenia za pomocą naszego widżetu wydajności - 0-100, 100-200, 0-200 Rejestrowanie danych: Rejestruj wszystkie dane na wewnętrznej karcie SD - na żądanie lub na stałe. Zapisywane są wszystkie dane z ostatniej jazdy Wstępnie ustawione alerty: Aktywuj i dostosuj wstępnie ustawione komunikaty ostrzegawcze, na przykład, gdy temperatura spalin przekroczy 900 stopni. 4 dodatkowe wejścia analogowe: Podłącz dodatkowe czujniki temperatury i/lub ciśnienia, aby uzyskać więcej opcji monitorowania, np takich jak temperatura spalin. Czujnik zawartości etanolu można podłączyć do jednego z wejść cyfrowych. Odczyt i usuwanie błędów: Odczytaj błędy z jednostki sterującej silnika i w razie chęci z łatwością je usuń. Personalizacja: Zaprojektuj własne strony, dodaj własne zdjęcia lub uruchom animację Wyświetlacz bezproblemowo integruje się zarówno z pojazdami z kierownicą po lewej, jak i po prawej stronie. Dostęp do wszystkich danych z jednostki sterującej silnika jest możliwy dzięki wstępnie skonfigurowanemu plikowi TRI, który jest dostarczany w standardzie. Oto wszystkie zdefiniowane czujniki, z których można odczytywać dane: Temperatura: Temperatura układu wydechowego, temperatura płynu chłodzącego, temperatura oleju, temperatura układu dolotowego, temperatura zewnętrzna, temperatura paliwa, temperatura DSG. Ciśnienie: Ciśnienie doładowania, ciśnienie otoczenia, ciśnienie paliwa przed pompą zasilającą, ciśnienie listwy rzeczywiste / docelowe. Lambda/mieszanek: Wartość lambda, czas wtrysku, krótkoterminowa regulacja lambda, długoterminowa regulacja lambda Inne: Obroty, masa powietrza, prędkość pojazdu, kąt przepustnicy, całkowity kąt zapłonu, cofnięcie kąta zapłonu na cylinder, moment obrotowy, Jeśli brakuje określonych wartości, można je łatwo dodać w zależności od obsługiwanych czujników w Twoim silniku. Należy pamiętać, że nie wszystkie silniki udostępniają wyżej opisane dane. Dla jakich silników i modeli pasuje wyświetlacz? Ramka wyświetlacza pasuje do wszystkich modeli Toyota Supra Mk5 z kierownicą po Prawej stronie. W zestawie znajduje się: Included with every delivery Wyświetlacz danych MFD32 Gen2 zintegrowany z kratką wentylacyjną Przewód przyłączeniowy Skrócona instrukcja obsługi Kabel USB do transmisji danych Karta SD (fabrycznie zainstalowana w wyświetlaczu) Adapter karty SD Folia wyświetlacza (zapobiegająca odbiciom) Połączenie i rozszerzenie: Za pośrednictwem czterech wejść analogowych można podłączyć dowolne czujniki - zarówno liniowe czujniki 0-5 V, jak i czujniki NTC. Czujniki CANchecked Display są domyślnie w plikach TRI/TRX i wymagają jedynie podłączenia: AIN1: Czujnik temperatury AIN2: Przetwornik do czujnika temperatury spalin typu K AIN3: Czujnik ciśnienia 0-10 bar AIN4: Czujnik ciśnienia doładowania 0-5,5 bara bezwzględne Oprócz czujników analogowych można również podłączyć zewnętrzne światło zmiany biegów (shift light) z 8 diodami LED. Może migać w różnych kolorach, a ograniczenia i kolory można skonfigurować bezpośrednio na wyświetlaczu. Możliwe jest również podłączenie czujnika etanolu bezpośrednio do wyświetlacza. Potrzeba użyć do tego rezystora (10 K) między 5 V a sygnałem. Następnie możesz przeglądać i rejestrować zawartość etanolu i temperaturę paliwa bezpośrednio na wyświetlaczu. Akcesoria opcjonalne: CC24000 SLM08 - wyświetlacz zmiany biegów CC22100 CBD08 - blok dystrybucji Can z 8 wejściami CC22902 NTC01 - czujnik temperatury cieczy 1/8" NPT CC22903 TCC01 - przetwornik sygnału z sondy EGT typu K 0-1250°C CC22901

FLP01 - czuník ciśnienia 0-10 Bar (145psi) M10x1 CC22900 BST01 - czuník ciśnienia 0-5,5 Bar absolute (80psi) Instrukcja montażu: Dostarczamy ilustrowaną instrukcję montażu, aby zapewnić płynny proces instalacji. Uwolnij pełny potencjał swojego samochodu dzięki zaawansowanemu wyświetlaczowi. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, jesteśmy do Twojej dyspozycji.